

Anleitung Stepp-IR Steuergerät FLUID-MOTION

Einschalten

On / Off – Taste 1 x drücken, Steuergerät ist eingeschaltet «Ham Mode - Element Retract» erscheint im Display

Gewünschte Band – Taste drücken, warten bis * nicht mehr blinkt, nicht vorher senden

Pfeil nach oben / unten – Taste für Feineinstellung der Frequenz

Ausschalten und einziehen der Elemente

Mode – Taste so oft drücken bis «Setup Mode» im Display erscheint

Select – Taste 1 x drücken

Pfeil nach unten – Taste 1 x drücken, «Retract Elements» erscheint im Display

Select – Taste 1 x drücken, «Home Now? YES NO» erscheint im Display, NO blinkt

Pfeil nach unten – Taste 1 x drücken, YES blinkt

Select – Taste 1 x drücken, «Homing Elements*» erscheint im Display – *warten*

«Element Retract» erscheint im Display

On / Off - Taste 1 x drücken, Steuergerät wird ausgeschaltet